

Brother HL-2032 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-1650 DN finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2032 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie bitte die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Warten Sie bis die vier LEDs aufleuchten
4. Lassen Sie die Taste wieder los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2032 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-2032 DN Drucker.

- [Brother HL-2032 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)