

Brother HL-2032 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2032. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2000 Trommel. Um einen Brother HL-2032 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Warten Sie bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Lassen Sie die Taste los
5. Schließen Sie die Klappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2032 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2032 Drucker kaufen.

- [Brother HL-2032 Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)