

Brother HL-2035 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2035. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2005 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2035 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Warten Sie, bis die vier LEDs aufleuchten
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2035 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2035 Drucker.

- [Brother HL-2035 Trommel](#)
- [Brother DR-2005 Trommel](#)