

Brother HL-2070 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Für den Brother HL-2070 N finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2000 Trommel und auch kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-2070 N Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start" je nach Model
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2070 N Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2070 N Drucker kaufen.

- [Brother HL-2070 N Trommel](#)
- [Brother DR-2000 Trommel](#)