

Brother HL-2130 R Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2130 R. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2130 R Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
4. Die vier LEDs am Gerät leuchten auf
5. Lassen Sie die „GO“ Taste nun wieder los
6. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2130 R Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2130 R Drucker.

- [Brother HL-2130 R Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)