

Brother HL-2130 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2130. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel oder kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2130 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Brother HL-2130 ein
2. Die „DRUM“ LED sollte leuchten
3. Öffnen Sie jetzt die Frontklappe am Brother HL-2130
4. Drücken und halten Sie die GO-Taste
5. Alle 4 LEDs am Drucker leuchten auf
6. Lassen Sie jetzt die GO-Taste wieder los
7. Die LED „DRUM“ sollte nun nicht mehr leuchten
8. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers wieder

Der Brother HL-2130 Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2130 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-2130 Drucker kaufen.

- [Brother HL-2130 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)