

Brother HL-2132 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2132. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2132 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie das Gerät ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die „GO“ Taste nun los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2132 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2132 Drucker.

- [Brother HL-2132 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)