

## Brother HL-2135 W Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2135 W. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2135 W Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Alle 4 LEDs leuchten auf
4. Nun die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Frontklappe

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist schon zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-2135 W Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2135 W Drucker kaufen.

- [Brother HL-2135 W Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)