

Brother HL-2140 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2140. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2140 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die "Start" oder "Go" Taste
3. Sobald alle vier LEDs aufleuchten, können Sie die Taste wieder loslassen
4. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2140 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2140 Drucker.

- [Brother HL-2140 Trommel](#)
- [Brother DR-2100 Trommel](#)