

Brother HL-2150 N Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2150 N. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2100 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-2150 N Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Geräteklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2150 N Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-2150 N Drucker kaufen.

- [Brother HL-2150 N Trommel](#)
- [Brother DR-2100 Trommel](#)