

Brother HL-2150 NR Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2150 NR. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2100 Trommel und die kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-2150 NR Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe am Drucker
2. Drücken und halten Sie die "Go" oder "Start" Taste
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun wieder los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommelzähler ist zurückgesetzt und der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2150 NR Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) auch gleich die passende Trommel für Ihren Brother HL-2150 NR Drucker.

- [Brother HL-2150 NR Trommel](#)
- [Brother DR-2100 Trommel](#)