

Brother HL-2230 Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2230 finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-2230 Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie das Gerät ein und Öffnen die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste und
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Nun die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Frontklappe

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2230 Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-2230 Drucker.

- [Brother HL-2230 Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)