

Brother HL-2240 D Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-2240 D [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie den Brother HL-2240 D aus
2. Die Frontklappe des Druckers öffnen
3. Jetzt die GO-Taste drücken und gedrückt halten
4. Bei gedrückter GO-Taste den Drucker am Netzschalter einschalten
5. Halten Sie die GO-Taste weiter gedrückt
6. Die LEDs TONER / DRUM / ERROR beginnen zu leuchten
7. Lassen Sie jetzt die GO-Taste wieder los
8. Drücken Sie die GO-Taste schnell 2x hintereinander
9. Die TONER / DRUM / ERROR LEDs leuchten
10. Wählen Sie jetzt aus den folgenden Möglichkeiten
11. GO-Taste 5x drücken für Starter Toner oder
12. GO-Taste 6x drücken für Standard Toner oder
13. GO-Taste 7x drücken für Jumbo bzw. XXL Toner
14. Schließen Sie die Frontklappe des Druckers wieder

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-2240 D abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2240 D Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-2210 oder TN-2220 Toner für Ihren Brother HL-2240 D Drucker kaufen.

- [Brother HL-2240 D Toner](#)
- [Brother TN-2210 Toner](#)
- [Brother TN-2220 Toner](#)