

Brother HL-2240 DR Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2240 DR. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2240 DR Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst starten Sie einfach erneut.

1. Schalten Sie Ihren Drucker ein und öffnen Sie die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die vier LEDs am Drucker leuchten auf
4. Jetzt die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2240 DR Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2240 DR Drucker.

- [Brother HL-2240 DR Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)