

Brother HL-2250 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2250 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2250 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die „GO“ Taste jetzt los
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2250 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-2250 DN Drucker.

- [Brother HL-2250 DN Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)