

Brother HL-2250 DNR Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2250 DNR. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-2200 Trommel und die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2250 DNR Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen die Frontklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste „GO“
3. Die vier LEDs am Gerät leuchten auf
4. Lassen Sie die „GO“ Taste wieder los
5. Schließen Sie die Klappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2250 DNR Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2250 DNR Drucker kaufen.

- [Brother HL-2250 DNR Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)