

Brother HL-2270 DW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2270 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-2200 Trommel. Um einen Brother HL-2270 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die vier LEDs am Gerät leuchten auf
4. Lassen Sie die „GO“ Taste los
5. Schließen Sie die Frontklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-2270 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2270 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-2270 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)