

## Brother HL-2280 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-2280 DW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-2200 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-2280 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten und die Frontklappe öffnen
2. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Die „GO“ Taste wieder loslassen
5. Die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-2280 DW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-2275 DW Drucker kaufen.

- [Brother HL-2280 DW Trommel](#)
- [Brother DR-2200 Trommel](#)