

Brother HL-3040 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3040 CN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-230 CL Trommel. Um einen Brother HL-3040 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Mit den "+" und "-" Tasten navigieren Sie zu "Maschinen Info"
3. Mit OK bestätigen
4. Mit den "+" und "-" Tasten weiter zu "Lebensdauer Resetierung"
5. Auch durch OK bestätigen
6. Nutzen Sie "+" und "-" bis "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" erscheint
7. Auch mit OK bestätigen
8. Jetzt wieder mit "+" oder "-" navigieren bis die Farbe ihrer Trommel erscheint
9. Dann 2x die OK drücken

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3040 CN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-3040 CN Drucker kaufen.

- [Brother HL-3040 CN Trommel](#)
- [Brother DR-230 CL Trommel](#)