

Brother HL-3070 CN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3070 CN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-230 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3070 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Nutzen Sie die "+" oder "-" Taste, bis "Maschinen Info" angezeigt wird
3. Bestätigen Sie dies mit OK.
4. Mit "+" und "-" nach "Lebensdauer Resetierung" suchen
5. Wieder mit OK bestätigen
6. Jetzt "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" suchen und mit OK bestätigen
7. Die Farbe der Trommel auswählen und 2x mit OK bestätigen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3070 CN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-3070 CN Drucker.

- [Brother HL-3070 CN Trommel](#)
- [Brother DR-230 CL Trommel](#)