

Brother HL-3070 CW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3070 CW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-230 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3070 CW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Sonst starten Sie einfach erneut.

1. Den Drucker einschalten
2. Navigieren Sie mit "+" oder "-", bis "Maschinen Info" erscheint
3. Mit der OK-Taste bestätigen
4. Dann mit "+" oder "-" "Lebensdauer Resetierung" suchen und mit OK bestätigen
5. Jetzt "Trommeleinheit" oder "Drum Unit" suchen
6. Mit der OK-Taste bestätigen
7. Wählen Sie die Farbe der Trommel und bestätigen Sie 2x mit OK

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3070 CW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-3070 CW Drucker.

- [Brother HL-3070 CW Trommel](#)
- [Brother DR-230 CL Trommel](#)