

Brother HL-3075 CW Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3075 CW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-230 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3075 CW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Den Drucker einschalten
2. Die "+" und "-" Tasten drücken, bis "Maschinen Info" angezeigt wird
3. Dies mit OK bestätigen
4. "+" oder "-" drücken bis "Lebensdauer Resetierung" erscheint und mit OK bestätigen
5. Weiter mit "+" oder "-" navigieren zu "Trommeleinheit" bzw. "Drum Unit"
6. Dann wieder OK drücken
7. Wählen Sie mit "+" oder "-" Ihre Trommel und bestätigen Sie 2x mit OK

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3075 CW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-3075 CW Drucker.

- [Brother HL-3075 CW Trommel](#)
- [Brother DR-230 CL Trommel](#)