

## Brother HL-3140 CW Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother HL-3140 CW [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die vordere Geräteklappe Ihres Brother HL-3140 CW
2. Drücken Sie bei geöffneter Klappe zugleich die Tasten "Secure" und "Cancel"
3. Das Display zeigt nun das Reset Menü an
4. Scrollen Sie durch das Menü und wählen Sie die Farbe für den Toner Reset aus
5. Bestätigen Sie diese sofort
6. Das Display zeigt nun die Meldung "Accepted" oder "Ausgeführt"
7. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother HL-3140 CW Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-3140 CW Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-241 oder TN-245 Toner für Ihren Brother HL-3140 CW Drucker kaufen.

- [Brother HL-3140 CW Toner](#)
- [Brother TN-241 Toner](#)