

## Brother HL-3140 CW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3140 CW. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-241 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3140 CW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Die obere Abdeckung des Druckers muss geschlossen sein
2. Schalten Sie den Drucker ein
3. Drücken und halten Sie die „GO“ Taste
4. Drücken Sie dazu die „Pfeil nach oben“ Taste
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten „Trommeleinheit“ und bestätigen Sie mit „OK“
6. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Farbe der Trommel und bestätigen Sie mit „OK“
7. Drücken Sie nun die „Pfeil nach oben“ Taste, um den Vorgang zu beenden

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-3140 CW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-3140 CW Drucker kaufen.

- [Brother HL-3140 CW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)