

Brother HL-3142 CW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-3142 CW Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers
3. Drücken Sie gleichzeitig „Secure“ und „Cancel“
4. Das Reset Menü erscheint
5. Suchen Sie die Farbe, die zurückgesetzt werden soll
6. Bestätigen Sie diese

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-3142 CW ist abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3142 CW Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-242 BK oder TN-246-C Toner für Ihren Brother HL-3142 CW Drucker kaufen.

- [Brother HL-3142 CW Toner](#)
- [Brother TN-242 BK Toner](#)