

Brother HL-3150 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3150 CDN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-241 CL Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3150 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein, die Frontklappe muss geschlossen sein
2. Drücken und halten Sie die „Pfeil nach oben“ und die „GO“ Taste
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommeleinheit“ und drücken Sie „OK“
4. Wählen Sie die Farbe Ihrer Trommel und drücken Sie „OK“
5. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der „Pfeil nach oben“ Taste

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-3150 CDN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-3150 CDN Drucker kaufen.

- [Brother HL-3150 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)