

## Brother HL-3150 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3150 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-241 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-3150 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein, die Frontklappe muss geschlossen sein
2. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste während Sie die „GO“ Taste gedrückt halten
3. Suchen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Trommeleinheit“ und drücken Sie „OK“
4. Mit den Pfeiltasten die Farbe der Trommel wählen und mit „OK“ bestätigen
5. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste zum beenden

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-3150 CDW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-3150 CDW Drucker.

- [Brother HL-3150 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)