

## Brother HL-3170 CDW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-3170 CDW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-241 CL Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-3170 CDW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Drücken Sie die „Pfeil nach oben“ Taste, und halten Sie die Taste „GO“ gedrückt
3. Gehen Sie mit den Pfeiltasten zu „Trommeleinheit“ und drücken Sie „OK“
4. Wählen Sie mit den Pfeiltasten die Farbe Ihrer Trommel und bestätigen Sie mit „OK“
5. Beenden Sie Ihre Auswahl mit der „Pfeil nach oben“ Taste

Der Brother HL-3170 CDW Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-3170 CDW Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-3170 CDW Drucker kaufen.

- [Brother HL-3170 CDW Trommel](#)
- [Brother DR-241 CL Trommel](#)