

Brother HL-4040 CDNLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-4040 CDNLT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-130 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-4040 CDNLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Suchen Sie mit den "+" und "-" Tasten "Maschinen Info" und bestätigen Sie mit OK
3. Wieder mit "+" und "-" bis zu "Lebensdauer Resetierung" gehen und OK drücken
4. Nochmal mit "+" und "-" die "Trommeleinheit" suchen und 2x die OK-Taste drücken

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-4040 CDNLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-4040 CDNLT Drucker.

- [Brother HL-4040 CDNLT Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)