

## Brother HL-4040 CN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-4040 CN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-130 CL Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-4040 CN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Suchen Sie mit den "+" und "-" Tasten "Maschinen Info" und bestätigen Sie mit OK
3. Wieder mit "+" und "-" bis zu "Lebensdauer Resetierung" gehen und OK drücken
4. Nochmal mit "+" und "-" die "Trommeleinheit" suchen und 2x die OK-Taste drücken

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-4040 CN Drucker.

- [Brother HL-4040 CN Trommel](#)
- [Brother DR-130 CL Trommel](#)