

## Brother HL-4050 CDNLT Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Um einen Brother HL-4050 CDNLT [Toner Reset](#) durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden. Ansonsten müssen Sie erneut von vorne beginnen.

1. Schalten Sie Ihren Brother HL-4050 CDNLT ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Tasten REPRINT und CANCEL gleichzeitig
4. "RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼-Tasten entsprechenden Toner aus
6. S für den Standard-Toner und J für den Jumbo-Toner
7. Drücken Sie sofort die OK Taste 2x zum auswählen und bestätigen
8. Schließen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät

Der Brother HL-4050 CDNLT Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-4050 CDNLT Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie die passenden Brother TN-130 oder TN-135 Toner für Ihren Brother HL-4050 CDNLT Drucker kaufen.

- [Brother HL-4050 CDNLT Toner](#)
- [Brother TN-130 Toner](#)
- [Brother TN-135 Toner](#)