

Brother HL-4070 CDW Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden, befolgen Sie die Anleitung vom Brother HL-4050 CDN [Toner Reset](#), bitte genau. Solch ein Reset ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, sonst müssen Sie erneut starten.

1. Schalten Sie Ihren Brother HL-4050 CDN ein
2. Öffnen Sie die Frontklappe
3. Drücken Sie die Taste REPRINT und die Taste CANCEL gleichzeitig
4. "RESET PARTS LIFE" Menü erscheint auf dem Display
5. Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▲▼-Tasten entsprechenden Toner aus
6. S steht für Standard-Toner und J für Jumbo-Toner
7. Drücken Sie sofort die OK Taste 2x zum auswählen und bestätigen
8. Schließen Sie die Frontklappe an Ihrem Gerät

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-4050 CDN abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-4050 CDN Drucker bei FairToner

Bei [FairToner](#) können Sie auch die passenden Brother TN-130 oder TN-135 Toner für Ihren Brother HL-4050 CDN Drucker kaufen.

- [Brother HL-4050 CDN Toner](#)
- [Brother TN-130 Toner](#)
- [Brother TN-135 Toner](#)