

Brother HL-4150 CDN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-4150 CDN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-320 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-4150 CDN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein
2. Suchen Sie mit den "+" und "-" Tasten "Geräte Info" und bestätigen Sie mit OK
3. Wieder mit "+" und "-" bis zu "Lebensdauer rücks." gehen und OK drücken
4. Nochmal mit "+" und "-" die "Trommeleinheit" suchen und die OK-Taste drücken
5. Drücken Sie 1x „+“, um den Zählerstand zurückzusetzen

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-4150 CDN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-4150 CDN Drucker.

- [Brother HL-4150 CDN Trommel](#)
- [Brother DR-320 CL Trommel](#)