

Brother HL-4570 CDWT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-4570 CDWT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-320 CL Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um den Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Nach dem Trommelwechsel den Drucker einschalten
2. Wählen Sie mit den Tasten „+“ oder „-“ „Geräte-Info“ und bestätigen Sie mit „OK“
3. Nun mit „+“ oder „-“ den Punkt „Lebensdauer rücks.“ wählen und „OK“ drücken
4. Drücken Sie „+“, um „Trommel“ auszuwählen und bestätigen Sie mit „OK“
5. Zum Schluss drücken Sie die Taste „+“

Der Brother Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-4570 CDWT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) Ihre passende Trommel für den Brother HL-4570 CDWT Drucker.

- [Brother HL-4570 CDWT Trommel](#)
- [Brother DR-320 CL Trommel](#)