

Brother HL-5040 Toner Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Um einen Brother HL-5040 Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte genau die Anleitung. Dies ist nach einem Toner Wechsel nötig. Gehen Sie dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker aus.
2. Öffnen Sie Frontklappe an Ihrem Brother HL-5040
3. Drücken und Halten Sie die GO-Taste
4. Schalten Sie den Drucker ein
5. Die Taste GO weiter gedrückt halten
6. Die LEDs für "Drum, Toner und Paper" leuchten nun
7. Lassen Sie die Taste nun los
8. Die LEDs gehen jetzt aus
9. Schnell 2x die GO Taste drücken
10. Die LEDs leuchten wieder
11. Sofort 6x schnell die GO Taste betätigen
12. Nun blinkt die "Paper" LED
13. Die Frontklappe wieder schließen

Das Zählwerk ist nun zurückgesetzt und der Toner Reset des Brother HL-5040 abgeschlossen.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5040 Drucker bei FairToner

Sie können hier bei [FairToner](#) auch die passenden Brother TN-7300 oder TN-7600 Toner für Ihren Brother HL-5040 Drucker kaufen.

- [Brother HL-5040 Toner](#)
- [Brother TN-7300 Toner](#)
- [Brother TN-7600 Toner](#)