

## Brother HL-5050 LT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5050 LT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5050 LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste jetzt los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-5050 LT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5050 LT Drucker.

- [Brother HL-5050 LT Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)