

Brother HL-5070 NLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5070 NLT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-7000 Trommel oder kompatible Trommel.

Um einen Brother HL-5070 NLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Schalten Sie den Drucker ein und öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste jetzt los
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5070 NLT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie die passende Trommel für Ihren Brother HL-5070 NLT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5070 NLT Trommel](#)
- [Brother DR-7000 Trommel](#)