

Brother HL-5170 DLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5170 DLT. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3000 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5170 DLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" bzw. "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Die Taste nun wieder loslassen
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5170 DLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5170 DLT Drucker.

- [Brother HL-5170 DLT Trommel](#)
- [Brother DR-3000 Trommel](#)