

## Brother HL-5200 Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5200. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5200 Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" bzw. "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Die Taste nun wieder loslassen
5. Nun die Geräteklappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5200 Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie natürlich auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5200 Drucker kaufen.

- [Brother HL-5200 Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)