

Brother HL-5240 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5240 DN. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3100 Trommel. Um einen Brother HL-5240 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Alle vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste los
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Drucken Sie weiter wie bisher.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5240 DN Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5240 DN Drucker kaufen.

- [Brother HL-5240 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)