

Brother HL-5240 L Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5240 L. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3100 Trommel. Um einen Brother HL-5240 L Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei schnell vor.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Alle vier Lampen leuchten auf
4. Sie können die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe wieder

Der Brother Trommel Reset wurde abgeschlossen und der Trommelzähler zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5240 L Drucker bei FairToner

Die passende Trommel für Ihren Brother HL-5240 L Drucker können Sie natürlich auch hier bei [FairToner](#) kaufen.

- [Brother HL-5240 L Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)