

## Brother HL-5250 DN Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5250 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5250 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Warten Sie, bis alle vier LEDs aufleuchten
4. Nun die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5250 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5250 DN Drucker.

- [Brother HL-5250 DN Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)