

## Brother HL-5250 DNHY Toner Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie den Toner Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Nachdem Sie einen Toner Wechsel mit einem TN-3130 oder TN-3170 an Ihrem Brother HL-5250 DNHY vollzogen haben, müssen Sie einen Toner Reset manuell durchführen. Um den Brother HL-5250 DNHY Toner Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die folgende Anleitung genau.

1. Schalten Sie das Gerät am Netzschalter aus
2. Öffnen Sie die Frontklappe Ihres Druckers
3. Drücken und halten Sie die Taste GO am Gerät
4. Schalten Sie den Drucker ein
5. Halten Sie die GO Taste weiter
6. Die LEDs TONER/DRUM/PAPER leuchten
7. Lassen Sie die Taste GO jetzt los
8. Drücken Sie die Taste GO 2x nacheinander
9. Wählen Sie nun Ihren Toner:
10. Drücken Sie die Taste GO jetzt 5x für Standard Toner
11. Drücken Sie die Taste GO jetzt 6x für Jumbo Toner
12. Schließen Sie die Frontklappe wieder

Der Brother HL-5250 DNHY Toner Reset wurde abgeschlossen und das Zählwerk zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5250 DNHY Drucker bei FairToner

Bei FairToner können Sie die passenden Brother TN-3130 oder TN-3170 Toner für Ihren Brother HL-5250 DNHY Drucker kaufen.

- [Brother HL-5250 DNHY Toner](#)
- [Brother TN-3130 Toner](#)
- [Brother TN-3170 Toner](#)