

## Brother HL-5250 DNHY Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Für den Brother HL-5250 DNHY finden Sie hier die passende Trommel Reset-Anleitung. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch kompatible Trommel. Befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, um einen Brother HL-2200 Series Trommel Reset durchzuführen, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Der erste Schritt besteht darin, die Geräteklappe zu öffnen.
2. Hinter dieser befindet sich die Trommeleinheit.
3. Halten Sie an Ihrem Drucker bei geöffneter Geräteklappe die Taste "Start" oder "Go" gedrückt.
4. Warten Sie nun, bis am Gerät alle vier Lampen aufleuchten.
5. Sobald dies der Fall ist, dürfen Sie die Taste wieder loslassen.
6. Schließen Sie die Klappe an Ihrem Drucker.

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5250 DNHY Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5250 DNHY Drucker kaufen.

- [Brother HL-5250 DNHY Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)