

Brother HL-5250 DNLТ Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5250 DNLТ. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die kompatible Trommel als auch die originale Brother DR-3100 Trommel. Um einen Brother HL-5250 DNLТ Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Anleitung genau, und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Sie können die Taste jetzt loslassen
5. Schließen Sie die Klappe wieder

Der Trommel Reset wurde damit abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5250 DNLТ Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](#) können Sie natürlich auch noch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5250 DNLТ Drucker kaufen.

- [Brother HL-5250 DNLТ Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)