

Brother HL-5270 DN Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5270 DN. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5270 DN Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei rasch vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

- 1. Öffnen Sie die Geräteklappe
- 2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
- 3. Die vier LEDs leuchten auf
- 4. Jetzt die Taste wieder loslassen
- 5. Schließen Sie die Klappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5270 DN Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei FairToner die passende Trommel für Ihren Brother HL-5270 DN Drucker.

- Brother HL-5270 DN Trommel
- Brother DR-3100 Trommel



