

## Brother HL-5270 DN2LT Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5270 DN2LT. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5270 DN2LT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau, und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" bzw. "Go"
3. Alle vier LEDs leuchten auf
4. Lassen Sie die Taste nun los
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5270 DN2LT Drucker bei FairToner

Hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) können Sie auch die passende Trommel für Ihren Brother HL-5270 DN2LT Drucker kaufen.

- [Brother HL-5270 DN2LT Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)