

## Brother HL-5270 DNLТ Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5270 DNLТ. Diese Anleitung funktioniert sowohl für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5270 DNLТ Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die Schritte und gehen dabei schnell vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Die Taste nun loslassen
5. Sie können die Klappe wieder schließen

Der Trommel Reset wurde damit schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

### Verbrauchsmaterial für Brother HL-5270 DNLТ Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5270 DNLТ Drucker.

- [Brother HL-5270 DNLТ Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)