

## Brother HL-5280 DW Trommel Reset

**Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!**

Hier finden Sie die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5280 DW. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel als auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5280 DW Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Start" oder "Go"
3. Alle vier LEDs leuchten auf
4. Sie können die Taste loslassen
5. Schließen Sie nun wieder die Klappe am Gerät.

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt. Sie können weiterdrucken wie bisher.

## Verbrauchsmaterial für Brother HL-5280 DW Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](#) die passende Trommel für Ihren Brother HL-5280 DW Drucker.

- [Brother HL-5280 DW Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)