

Brother HL-5280 DWLT Trommel Reset

Schritt-für-Schritt: So setzen Sie die Trommel Ihres Druckers ganz einfach zurück!

Die passende Trommel Reset-Anleitung für den Brother HL-5280 DWLT finden Sie hier. Diese Anleitung funktioniert für die originale Brother DR-3100 Trommel und auch für die kompatible Trommel. Um einen Brother HL-5280 DWLT Trommel Reset durchzuführen, befolgen Sie bitte die einzelnen Schritte genau und gehen dabei zügig vor, um ein Zurückfallen in das Hauptmenü des Druckers zu vermeiden.

1. Öffnen Sie die Geräteklappe
2. Drücken und halten Sie die Taste "Go" oder "Start"
3. Die vier LEDs leuchten auf
4. Jetzt die Taste wieder loslassen
5. Schließen Sie die Geräteklappe

Der Brother Trommel Reset wurde damit auch schon abgeschlossen und der Trommelzähler ist zurückgesetzt.

Verbrauchsmaterial für Brother HL-5280 DWLT Drucker bei FairToner

Kaufen Sie hier bei [FairToner](https://www.fairtoner.de) Ihre passende Trommel für den Brother HL-5280 DWLT Drucker.

- [Brother HL-5280 DWLT Trommel](#)
- [Brother DR-3100 Trommel](#)